
ANNEXES


- Croquis illustrant certaines données réglementaires
- Planches illustratives et référence aux lois et règlements fédéraux et cantonaux

ZONE DU VILLAGE


Art. 13 Implantation des constructions




Art. 14 Ordre des constructions



Art. 15 Gabarit




Art. 18 et 19Surfaces de prolongements extérieurs




rue


ZONE DE VILLAS

Art. 21




Art. 23 Distances entre façades et limites de propriété







Art. 64 Limites des constructions




Art. 67 Calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS)




Indice d'utilisation $= \frac{S.R + S.1}{S.P.}$








Balcons et loggias ne sont pas pris en compte dans la surface brute de plancher utile.




Coursives et oriels sont pris en compte dans la surface brute de plancher utile.









Lois et règlements fédéraux et cantonaux :

A consulter directement auprès des instances concernées